



## PHARMACEUTIQUE

LABORATOIRES GLAXO (27)

### Osmose Inverse/Électrodéionisation/Ozone

- Production, stockage et distribution d'eau purifiée qualifiée conforme à l'USP 24 et à la Pharmacopée Européenne.
- Conductivité: < 0,1  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ,
- COT: < 50 ppb,
- Bactériologie: < 10 CFU/100 ml,
- Endotoxine: < 0,06 UE/ml.
- Procédés utilisés:
  - Fonctionnement continu du couple Osmose Inverse/Électrodéionisation,
  - Destruction de l'ozone par U.V.,
  - Boucle de distribution en PVDF, désinfectée en continu à l'ozone électrolytique,
  - Chaînage.

